### **BOMC-Y/M**シリーズ マウス取扱説明書

# ご使用に際しての注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事 項を必ずお守り下さい。

- ・本製品を次の場所に設置しないで下さい。感電・火災の原因 になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 強い磁界・静電気・震動が発生するところ、平らでないところ、直射 日光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電・ 漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。
- ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないで下さい。
- ・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従って下さい。
- ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセン ターまたはお買い上げの販売店にご相談下さい。

#### 1. OS別導入ガイド

対応OSであっても、アプリケーションによってはホイールが使えないことがあります。

■本製品をUSBマウスとして使用する場合

OS	インストール方法
WindowsXP Mce*1	
WindowsXP	接続するとドライバが自動で組みこまれ、使用可
Windows2000	能になります。
WindowsMe	
Windows98SE	Windows標準のドライバを、お客様がインストールする必要があります。 手順はこのマニュアルに記載されています。

\*1 Windows XP Media Center Edition 2004/2005

#### ■本製品をPS/2マウスとして使用する場合

・USBキーボードのPS/2マウスボートに接続した場合は、正常に動作しません。PS/2でご使用になるときは、バソコン本体のPS/2マウスボートに接続してください。 ・PS/2接続時は、パソコンに内蔵されたポインティングデバイスとの併用はできません。 内蔵ポインティングデバイフを使わせい。

	イスを使わない設定にしてください。		
	OS	インストール方法	
	WindowsXP Mce*1	- - - 接続するとドライバが自動で組みこまれ、使用	
	WindowsXP		
	Windows2000	接続するとドライバが自動と組みとよれ、使用する    能になります。	
	WindowsMe	HEICOSOS	
	Windows98SE		

\*1 Windows XP Media Center Edition 2004/2005

#### 2. ドライバのインストール

■本製品をUSBマウスとして使用する場合 本製品をパソコンのUSBポートに接続して使用するときは、 ドライバのインストールが必要です。 以下の手順でドライバをインストールして下さい。

●WindowsXP/2000/Meの場合 Windowsを起動すると、自動的にドライバがインストールされます。

●Windows98SEの場合

Windowsを起動すると、ドライバのインストール画面が表示されま すので、以下の手順に従ってインストールして下さい。 インストールの途中でWindows98のCD-ROMが必要になります ので、あらかじめご用意下さい。

1.Windowsを起動します。

2.[次へ]をクリックします。



3. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選択します。 [次へ]をクリックします。



4.チェックマークをすべて外します。 [次へ]をクリックします。



5.「USBヒューマンインターフェースデバイス」と表示されているこ とを確認します。 [次へ]をクリックします。



Windows98のCD-ROMを挿入するようにメッセージが表示された 場合は、以下の手順を行って下さい。

① Windows98のCD-ROMを挿入して [OK] をクリックします。



②「ファイルのコピー元」に「D:\WIN98」(CD-ROMドライブがD ドライブの場合)と入力し、[OK]をクリックします。



6.[完了]をクリックします。



以上でドライバのインストールは完了です。

#### 3.横スクロールの設定をします

横スクロールの設定は、付属のユーティリティCDをインス トールすることにより、ご利用いただけます。 CDをご用意

- (1) パソコンにユーティリティCDを入れます
- (2) マイコンピュータ内のCD-ROMドライブをダブルクリックします
- (3) 開いたフォルダ内のSETUP.EXEをダブルクリックします
- (4) 画面の表示に従ってインストールを行います

このマウス用ユーティリティをアップデートする際は、 既に入っているこのマウス用ソフトウェアを、必ずアン インストールした後に行ってください。

- (5) 一度パソコンを再起動します。再起動後、[スタート] [プログラ Д] - [BUFFALO] - [MULTI-DIRECTION OPTICAL MOUSE 1.4] の順にクリックします。
- (6) [ホイール]の [拡張スクロールモード] を有効にすれば、横スク ロール機能が有効になります。
- (7) [ホイール]の[スクロール速度]で上下のスクロール速度を変更
- (8) [ホイール] の [水平スクロール速度] で、横スクロールの速度を変 更できます。
- (9) [ボタン] で、ホイールを押したときの設定を変更できます。

アプリケーションによっては、OS標準のマウス設定 (コントロールパネル)が優先され、本製品のユーティ リティで行った設定が有効にならないことがあります。 ご注意ください。

#### 4.アンインストール方法

- (1) [スタート] [プログラム] [BUFFALO] [アンインストール MULTI-DIRECTION OPTICAL MOUSE 1.4] の順にクリックし
- (2) 画面の表示に従ってアンインストールを行います。

## 光字式マワスご使用時の汪怠

光学式読み取りセンサーの性質上、光沢のある面 や透明な面、色柄の激しい場所では認識率が低下 したり読み取れない場合がありますので、ご使用 にならないで下さい。

やむを得ずご使用になる場合は、マウスパッドなど をマウスの下に敷いてください。

- ・マウス底面から発せられる赤い光を直接見ること は避けて下さい。眼を傷めることがあります。
- ・センサー部分を汚したり、傷つけたりしないで下さい。

保証契約約款 この約款(以下「本約款」といいます)は、お客様がご購入された弊社製品の修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が本約款の各条項に同意頂けない場合は保証契約を取消す事ができますが、この場合、製品を使用せず販売店又は弊社にご返却下さい。ただし、本約款はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

第1条(定義)

本約款で使われる用語の定義は次の各号の通りと致します。 ①「保証書」とは製品名及び保証期間を予め記入した上で弊社が修理を保証する旨を約して発

行した証明書をいいます。 ②「故障」とはお客様が正しい使用方法により製品を作動させた場合でも製品が正常に機能し ない状態をいいます。 ③ 無関修理」とは製品が效応した場合に弊社が無償で行う当該效降個所の修理をいいます。 ④ 無関修理」とは製品が效応とは一般がある機能に対し無償修理をお約束する事をいいま

す。 ⑤ 「有價修理」とは製品が效障において無償保証が適用されず、お客様から費用を頂戴して弊 社が竹う当該效障個所の修理をいいます。 ⑥ 「製品」とは弊社製品として梱包された物のうち本体部分をいい、付属品等を除きます。

第2条 (無償保証)

※(元貞体配) 製品が故障した場合、お客様は保証書記載の保証期間内に弊社に対し修理を依頼する事で無償 保証の適用を受ける事ができます。ただし、次の各号の場合を除きます。 ・修理伎頼の際保証書をご是元頃しない場合。 ②ご提示頂いた保証書が偽造又は修正された疑いのある場合、及び製品貼付の製品ラベル並び

にシリアルNoラベルの剥離が認められる場合。 ③製品のお買い上げの後、お客様による運送又は移動の際の落下又は衝撃等に起因して故障ま たは破損した場合。 ④お客様の使用上の誤り、不当な改造若しくは修理又は弊社が指定する物以外の機器との接続 により故障又は破損した場合。 ⑤火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変又は異常電圧等の外的要因により故障又は破損

した場合。 ⑥消耗部品の自然損耗又は自然劣化により故障した場合。 ⑦前各号の場合の他、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。

3条(修理) 本約款に基づく修理は、次の各号の条件の下で実施します。 ①修理は製品の分解又は部品の交換もしくは補修により行います。ただし、万一修理が困難な場合又は修理費用が製品価格を上回る場合、採証対象の製品と同等以上の性能を有する他の製品との交換で対応させて頂も事があります。 ②無偏修理により交換された旧部品又は旧製品等は弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。 ③有偏修理により交換された旧部品又は旧製品等も前号の場合と同様と致しますが、修理依頼 の際にお客様からお知らせ頂ければ旧部品等を返却致します。ただし、部品の性質上ご意向 に添えない場合もこざいます。

第、1次頁専則) ①弊社の放意又は重大な過失による場合を除き、製品に関する債務不履行又は不法行為に基づ く弊社預害賠債責任は当該製品の購入代金を限度と致します。 ②製品に隠れた瑕疵があった場合、弊社は本約款の規定に拘わらず無償にて当該瑕疵を修補し 又は瑕疵のない製品もしくは同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任 じません。 じません。 ③弊社における保証は製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置に 記憶されたデータの消失又は破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。

#### 製品に関するお問い合わせ

①使い方のヒントやトラブル解決を探す 弊社ホームページでご確認下さい サポート情報 86886.jp

②お電話でのお問い合わせ 〈東京〉03-5781-7260 月~金 9:30~19:00 / ± 9:30~18:00 〈名古屋〉052-619-1188 月~金(祝日除く) 9:30~17:00

③修理関係のお問い合わせ

弊社ホームページより修理のWEB予約、受け付けた 修理品の状況確認が可能です。

〒456-0023 愛知県名古屋市六野二丁目1番3号 中京倉庫27号棟 株式会社バッファロー 修理センター受付宛 052-883-0570

※ご依頼の修理品に関するお問い合わせのみ承っております。

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告 なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なるこ とがあります。

・BUFFALO™株式会社バッファローの商標です。本書に記載されてい る他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、 ™、®、©などのマークは記載していません。

> 株式会社 バッファロー ホームページURL)buffalo.jp BUFFALO マウス取扱説明書

初版発行2004/10/01 PY00-30196-DM10-01